

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПРОЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СПИСКЪТ НА ТОЧКИТЕ НА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА БТК
I. Точки на ТДМ взаимно свързване

Град	Компютър инженер възел/ Граничен сесиен контролен P (SBC)	Тип мрежови интерфейс (NNT), сигнализац инженер протокол	Адрес	Наименование на и адрес на зала за съвместно разполагане на оборудването	Описание на обслужваните географски кодове към които се терминират повиквания към мрежата на БТК	Локален сегмент	Национален сегмент	Локален сегмент	Национален сегмент	Входящи повиквания към негеографски номера на БТК	Локален сегмент	Национален сегмент	Описание на обслужваните географски кодове, към които се терминират повиквания към мрежата на ОП	Локален сегмент	Национален сегмент	
																Локален сегмент
София	Softswitch_SF	SSP/STP	SF_SOFIA_TSENTAR_0002; София, Център, ул. "Стефан Караджа" №6			2 71, 72, 750	3X, 4X, 5X, 6X, 7 X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 8X, 9X,	112, 150, 160 , 166; 700; 800, 90;	11800		2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X	2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X		
София	Softswitch_SF	SSP/STP	SF_SOFIA_MLADOST1_0001; гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 1	SF_SOFIA_MLADOST1_00001; Collocation room 101 София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 1,		2 71, 72, 750	3X, 4X, 5X, 6X, 7 X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 8X, 9X,	112, 150, 160 , 166; 700; 800, 90;	11800		2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X	2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X		
София	Softswitch_SF	SSP/STP	SF_SOFIA_SUNATAREKA_00001; ж.к. Сухата река, ул. Липов път № 4			2 71, 72, 750	3X, 4X, 5X, 6X, 7 X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 8X, 9X,	112, 150, 160 , 166; 700; 800, 90;	11800		2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X	2 71, 72, 750	6X, 7X (с изкл. на 2, 71, 72, 750), 9X		
Перник	Softswitch_SF	SSP	PK_PERNIK_RENO_00001 , Перник, кв. Рено, ул. Найчо Цанов 13	PK_PERNIK_RENO_00001 , Collocation room 301 Перник, кв. Рено, ул. Найчо Цанов 13		76 77	2, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X (с изкл. на 76, 77), 8X, 9X,;	700, 800; 90; 150, 160, 1 66; 112; 11800		76 77	2, 6X, 7X (с изкл. на 76, 77), 9X					
Плевен	Softswitch_SF	SSP	PL_PLEVEN_TSENTAR_0001 , Плевен, Централна градска част, пл. Взраждане 3, ет. 2	PL_PLEVEN_TSENTAR_00001 , Collocation room 103 Плевен, Централна градска част, пл. Взраждане 3, ет. 2		64 65, 635	2, 3X, 4X, 5X, 6X / с изкл. на 64, 65, 635 /, 7X, 8X, 9X,	700; 800; 90; 150, 160, 1 66; 112; 11800		64 65, 635	2, 6X (с изкл. на 64, 65, 635), 7X, 9X					
Ловеч	Softswitch_SF	SSP	LV_LOVECH_TSENTAR_0001 , Ловеч, Център, ул. Търговска 26	LV_LOVECH_TSENTAR_00001; Collocation room 1101 Ловеч, Център, ул. Търговска 26		68, 69, 670, 678	2, 3X, 4X, 5X, 6X / с изкл. на 68, 69, 670,	700; 800; 90; 150, 160, 1 66; 112; 11800		68, 69, 670, 678	2, 6X / с изкл. на 68, 69,					

В. Търнов	Softswitch _SF	SSP	VT_VELIKOTARNОВО_TSE NTAR_00001, В.Търново, ул. Княз Дондуков Корсаков 12	VT_VELIKOTARNОВО_TSENTAR_00001; Collocation room 203 В.Търново, ул. Княз Дондуков Корсаков 12	62 61, 631, 632	2,3X,4X,5X,6X /с изкл. на 62, 61, 631, 632/, 635, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	62 61, 631, 632	2, 6X /с изкл. на 62, 61, 631, 632/, 7X, 9X							
Габрово	Softswitch _SF	SSP	GB_GABROVO_TSENTAR_00001, Габрово, бул. Васил Априлов № 52	GB_GABROVO_TSENTAR_00001 ; Collocation room 203 Габрово, бул. Васил Априлов № 52	66 67X, (с изкл. на 670, 678), 678),	2,3X,4X,5X,6X /с изкл. на 66, 67Y, Y≠0,8/, 670, 678, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	66 67X, (с изкл. на 670, 678),	2, 6X/с изкл. на 66, 67Y; Y≠0,8/, 670, 678, 7X, 9X							
Търговище	Softswitch _VN	SSP	TG_TARGOVISHTЕ_TSENTAR_00001, Търговище, ул. Петко Р. Славейков №47	TG_TARGOVISHTЕ_TSENTAR_0001; Collocation room 203 Търговище, ул. Петко Р. Славейков №47	60	2,3X,4X,5X,6X /с изкл. на 60/, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	60	2, 6X /с изкл. на 60/, 7X, 9X							
Благоевград	Softswitch _SF	SSP	BL_VLAGOEVGRAД_TSEN TAR_00001; Благоевград; пл. Христо Ботев 2	BL_VLAGOEVGRAД_TSENTAR_0001; Collocation room 402 Благоевград; пл. Христо Ботев 2	73 74, 75 (с изкл. на 750)	2,3X,4X,5X,6X /7X/с изкл. на 73,74X,75Y, Y≠0/, 750, 8X, 9X,	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	73 74, 75 (с изкл. на 750)	2, 6X, 7X/с изкл. на 73,74X,75 Y; Y≠0/, 750, 9X,							
Кюстендил	Softswitch _SF	SSP	KD_KYUSTENDIL_TSENTA R_00001; Кюстендил; ул. България 2	KD_KYUSTENDIL_TSENTAR_0001; Collocation room 307 Кюстендил; ул. България 2	78 79, 70X, (X=1,2,3, 4,5,7)	2, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X/ с изкл. на 78, 79, 70X, (X=1,2,3,4,5,7)/, 8X, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	78 79, 70X, (X=1,2,3, 4,5,7)	2, 6X, 7X/ с изкл. на 78, 79, 70X, 70X, (X=1,2,3,4 ,5,7)/, 9X							
Враца	Softswitch _SF	SSP	VR_VRATSA_TSENTAR_0001, 001, Враца, ул. Лукашов 3	VR_VRATSA_TSENTAR_00001; Collocation room 304 Враца, ул. Лукашов 3	92 91, 973,	2, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X /с изкл. на 92, 91, 973/;	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	92 91, 973,	2, 6X, 7X, 9X /с изкл. на 92, 91, 973/;							
Видин	Softswitch _SF	SSP	VD_VIDIN_TSENTAR_0001; Видин, ул. Княз Александр Батенберг 10	VD_VIDIN_TSENTAR_00001 ; Collocation room 201 Видин, ул. Княз Александър Батенберг 10	94, 93	2, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X /с изкл. на 94, 93/;	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	94, 93	2, 6X, 7X, 9X /с изкл. на 94, 93/							
Монтана	Softswitch _SF	SSP	MN_MONTANA_TSENTAR_00001, Монтана, ул. Стефан Караджа 10	MN_MONTANA_TSENTAR_00001 ; Collocation room 501 Монтана, ул. Стефан Караджа 10	96 97X, (с изкл. на 973), 95	2, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X/ с изкл. на 96, 97Y, Y≠3, 95/, 973	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	96 97X, (с изкл. на 973), 95	2, 6X, 7X, 9X/ с изкл. на 96, 97Y, Y≠3, 95/, 973							

Пловдив	Softswitch _VN	SSP	PD_PLOVDIV_MLADEZHKI NALM_00001; Пловдив, кв. Младешки хълм, бул. Пещерско шоце № 30	гр. Пловдив, кв. Младешки хълм, бул. Пещерско шоце № 30	PD_PLOVDIV_TSENTAR_00001; Collocation room 207 Пловдив, Централна част, пл. Централен 1	32 31, 33	2,3X /c изкл. на 32,31,33/ 4X,5X,6X,7X,8 X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	32 31, 33	3X /c изкл. на 32,31,33/ 4X,5X, 8X
Пазарджик	Softswitch _VN	SSP	PZ_PAZARDZHIK_TSENTA R_00001; Централна част, ул. Константин Величков 29;	ПЗ_PAZARDZHIK_TSENTAR_000 01; Collocation room 301 Пазарджик, Централна част, ул. Константин Величков 29, зала ВЧУ	34 35	2,3X /c изкл. на 34,35/ 4X,5X,6X,7X,8 X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	34 35	3X /c изкл. на 34,35/ 4X,5X, 8X	
Смолян	Softswitch _VN	SSP	SM_SMOLYAN_TSENTAR_ 00001; Смолян, Нов център, бул. България 18	SM_SMOLYAN_TSENTAR_000001 ; Collocation room 203 Смолян, Нов център, бул. България 18	30	2,3X /c изкл. на 30/, 4X,5X, 6X,7X,8X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	30	3X /c изкл. на 30/, 4X, 5X,8X	
Хасково	Softswitch _VN	SSP	HS_HASKOVO_TSENTAR_ 00001; Хасково, бул. България 148	HS_HASKOVO_TSENTAR_00001; Collocation room 201 Хасково, бул. България 148	38 37, 39, 470, 473	2,3X /c изкл. на 38, 37, 39/ 4X /c изкл. на 470, 473/, 5X, 6X, 7X,8X,9X,	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	38 37, 39, 470, 473	3X /c изкл. на 38, 37, 39/, 4X /c изкл. на 470, 473/,5X, 8X	
Кърджали	Softswitch _VN	SSP	KR_KARDZHALI_TSENTAR_ 00001; Кърджали, Център, бул. България 49	KR_KARDZHALI_TSENTAR_0000 1; Collocation room 401 Кърджали, Център, бул. България 49	36	2,3X /c изкл. на 36/ 4X,5X,6X,7X,8 X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	36	3X /c изкл. на 36/ 4X,5X, 8X	
Ст. Загора	Softswitch _VN	SSP	SZ_STARAZAGORA_TSEN TAR_00001; Стара Загора, Централна градска част, ул. Св. Княз Борис 81	SZ_STARAZAGORA_TSENTAR_00 001; Collocation room 303 Стара Загора, Централна градска част, ул. Св. Княз Борис 81	42 41, 43,	2,3X,4X/c изкл. на 42, 41, 43/, 5X, 6X, 7X, 8X,9X,	700; 800; 90; 112; 11800	42 41, 43,	3X,4X/c изкл. на 42, 41, 43/, 5X, 8X	
Сливен	Softswitch _VN	SSP	SL_SLIVEN_TSENTAR_00 001; ул. "Ген. Скобелев" №3; Сливен, Централна градска част, ул. "Генерал Скобелев" 3	SL_SLIVEN_TSENTAR_00001; Collocation room 301 Сливен, Централна градска част, ул. "Генерал Скобелев" 3	44 45	2,3X,4X/c изкл. на 44, 45/, 5X, X, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90;150,16 0,166; 112; 11800	44 45	3X,4X /c изкл. на 44, 44, 45/,5X,8X	
Варна	Softswitch _VN	SSP/STR	VN_VARNA_MLADOST_00 001, Варна, Централна градска част, ул. Акад. Курчатов 16	VN_VARNA_VASILJEVSKI_000001 ; Collocation room 202, Варна, кв. Васил Левски, ул. Дружба 4.	52 51	2, 3X, 4X, 5X /c изкл. на 52, 51/, 6X, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 11800	52 51	3X, 4X, 5X /c изкл. на 52, 51/, 8X	
Варна	Softswitch _VN	SSP/STR	VN_VARNA_VASILJEVSKI _00001, Варна, кв. Васил Левски, ул. Дружба 4	VN_VARNA_TSENTAR_00001; Collocation room 101 Варна, Централна градска част, бул. Съборни 42	52 51	2, 3X, 4X, 5X /c изкл. на 52, 51/, 6X, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 11800	52 51	3X, 4X, 5X /c изкл. на 52, 51/, 8X	

ПРОЕКТИ

Шумен	Softswitch _VN	SSP	SH_SHUMEN_TSENTAR_0 0001, Шумен, Централна част, ул. Васил Левски 4	SH_SHUMEN_TSENTAR_00001 ; Collocation room 105 Шумен, Централна част, ул. Васил Левски 4	54 53	2,3X,4X,5X /с изкл. на 54,53/,6X,7X, 8X,9X	700; 800; 90;150,16 0,166; 112; 11800	54 53	3X,4X,5X /с изкл. на 54,53/,8X
Добрич	Softswitch _VN	SSP	DB_DOVRIICH_TSENTAR_ 00001, Добрич, пл. Свобода 7	DB_DOVRIICH_TSENTAR_000001; Collocation room 206 Добрич, пл. Свобода 7	58 57	2, 3X, 4X, 5X /с изкл. на 58, 57/, 6X, 7X, 8X, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	58 57	3X,4X,5X /с изкл. на 58,57/,8X
Бургас	Softswitch _VN	SSP	BS_BURGAS_VAZRAZHDA NE_00001; гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Цар Петър № 2	BS_BURGAS_VRATYAMILADINOV I_00001; Collocation room 301 Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул.Стара планина 1;	56 55, 59,	2,3X,4X,5X /с изкл. на 56,55,59/,6X,7 X,8X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	56 55, 59,	3X,4X,5X /с изкл. на 56,55,59/, 8X
Ямбол	Softswitch _VN	SSP	YA_YAMBOL_TSENTAR_0 0001; Ямбол, Център, ул. Георги С. Раковски 3	YA_YAMBOL_TSENTAR_00001 ; Collocation room 402 Ямбол, Център, ул. Георги С. Раковски 3	46 47X (с изкл. на 470, 473),	2,3X,4X /с изкл. на 46, 47Y, Y#0: 3/ 470,473, 5X, 6X,7X,8X,9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	46 47X (с изкл. на 470, 473),	3X,4X /с изкл. на 46, 47Y, Y#0: 3/ 470,473, 5X, 8X
Русе	Softswitch _VN	SSP	RS_RUSE_TSENTAR_0000 1 Русе, пл.Батенберг №1	RS_RUSE_TSENTAR_00001 ; Collocation room 101 Русе, пл.Батенберг №1	82 81,	2, 3X, 4X, 5X , 6X, 7X, 8X /с изкл. на 82, 81/, 9X	112, 150,160 90; 11800	82 81,	3X, 4X, 5X , 8X /с изкл. на 82, 81/
Разград	Softswitch _VN	SSP	RG_RAZGRAD_TSENTAR_ 00001, Разград, бул. Васил Левски 2	RG_RAZGRAD_TSENTAR_00001 ; Collocation room 302 Разград, бул. Васил Левски 2	84	2, 3X, 4X, 5X , 6X, 7X, 8X /с изкл. на 84/, 9X	700; 800; 90; 150,160,1 66; 112; 11800	84	3X,4X, 5X 8X /с изкл. на 84/
Силистр а	Softswitch _VN	SSP	SI_SILISTRAT_TSENTAR_0 0001, Силистра, ул. Цар Иван Шишман 3	SI_SILISTRAT_TSENTAR_00001 ; Collocation room 201 Силистра, ул. Цар Иван Шишман 3	86	2,3X,4X ,5X ,6X, 7X, 8X /с изкл. на 86/, 9X	700; 800; 90;150,16 0,166; 112, 11800	86	3X,4X ,5X 8X /с изкл. на 86/

II. Точки на IP взаимно свързване

Град	Компютационен / Възел / Граничен сесиян контролер (SBC)	Адрес	Наименование на и адрес на зала за съвместно разполагане на оборудването	Тип мрежови интерфейс (NNI), сигнализиращи протокол	Описание на обслужваните географски кодове към които се терминирант повиквания към мрежата на БТК	Входящи повиквания към негеографски номера/ кодове на БТК	Описание на обслужваните географски кодове, към които се терминирант повикванията към мрежата на ОП
София	SBC-IC1	SF_SOFIA_LOZENETS_00001, София, ж.к. Лозенец, ул. Крум Попов №58	SF_SOFIA_GEOMILEV_00001 ; Collocation room 103 София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20 SF_SOFIA_MLADOST1_00001 ; Collocation room101 София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 1,	NNI: SIP, SIP-I	2; 3X; 4X; 5X; 6X; 7X; 8X; 9X	112; 150; 160; 166;11800; 0700; 0800; 090	2; 6X; 7X; 9X
Варна	SBC-IC2	VN_VARNA_VASILLEVSKI_00001, кв.Васил Левски, ул. Дружба 4	VN_VARNA_TSENTAR_00001 ; Collocation room 101 Варна, Централна градска част, бул. Съборни 42	NNI: SIP, SIP-I	2; 3X; 4X; 5X; 6X; 7X; 8X; 9X	112; 150; 160; 166;11800; 0700; 0800; 090	3X; 4X; 5X; 8X